



## Instellen scannen naar mail

Log via het IP-adres van de machine in op de Web Image Monitor.  
Dit IP-adres knippert links onder in het beeld van Uw machine of wordt in een groot kader weergegeven.

Als de Web Image Monitor is geopend, klikt U rechtsboven op “Inloggen”.



In het volgende venster vult U, mits er niets anders ingesteld is, het volgende in:  
Gebruikersnaam: admin  
Wachtwoord: blijft leeg

## Web Image Monitor

Log-in gebruikersnaam :

Log-in wachtwoord :

---

Vervolgens gaat U aan de linkerzijde via ‘Apparaatbeheer’ naar ‘Configuratie’,





In het volgende venster gaat U naar 'e-mail'.



Nu kunt U de gegevens invullen zoals die van toepassing zijn op Uw internet- of netwerkverbinding.

Via de site [www.watismijnip.nl](http://www.watismijnip.nl) kunt U nuttige informatie over Uw verbinding opvragen, anders kunt U de gegevens bij Uw (externe) ICT-partij opvragen.

Vul bij 'E-mailadres beheerder' en fictief of bestaand e-mail adres in, dit is afhankelijk van de configuratie van Uw Internet- of netwerkaanbieder.

OK    Annuleren

■ E-mailadres beheerder : test@test.nl

■ Afzendernaam automatisch specificeren :  Aan  Uit

Vul vervolgens de gegevens verder in zoals die voor U van toepassing zijn.

**SMTP**

■ SMTP-servernaam : smtp.test.nl

■ SMTP-poortnummer : 25

■ Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken :  Aan  Uit

■ SMTP-verificatie :  Aan  Uit

■ E-mailadres SMTP-verificatie :

■ Gebruikersnaam SMTP-verificatie :

■ Wachtwoord SMTP-verificatie : Wijzigen

■ SMTP-verificatiecodering : Automatisch selecteren ▼